



INSTELLEN 1 DISPLAY

Zet de Wingo en het Display aan. Bij geen automatische verbinding, druk met een pin opening A voor 3 seconden in

INSTELLEN MEERDERE DISPLAYS

Het bereik tussen de Wingo en het eerste Display is maximaal 50 meter. Muren en obstakels verminderen het bereik

Zet de Wingo en Displays aan. Bij geen automatische verbinding volg (eenmalig) deze stappen:

BEREIK < 50 METER

Druk met een pin opening A van alle Display's in

BEREIK > 50 METER

Na stap A, druk nu met een pin opening B van de Displays in die buiten het bereik van de Wingo vallen



AANZETTEN

< 50 METER



**AANZETTEN
EN DRUK 'A' IN (3 SEC)**

> 50 METER



**AANZETTEN
EN DRUK 'B' IN (3 SEC)**

RESETTEN DISPLAY

Reset het Display met A (10 sec)
Zet het Display uit en weer aan

**Het maximale bereik tussen de Wingo en Display is 50 meter
Muren en obstakels kunnen het maximale bereik verminderen**