



Gebruiksaanwijzing Super Select

INSTELLEN SPELVARIANT

De Super Select is geschikt voor zowel de 75 als de 90 bingo spelvariant. Hou de JACKPOT / RESET knop ingedrukt en selecteer met de SELECT knop de gewenste spelvariant.

JACKPOT FUNCTIE (optioneel)

Druk 2x op de JACKPOT / RESET knop (display toont JP) en hou de knop ingedrukt. Stel met SELECT in op welk moment de bingo machine een willekeurig jackpot getal toont. Bij geen gebruik van de jackpot functie hou je het getal 0 aan.

BINGO SPEL STARTEN

De spelvariant en het eventuele jackpot getal zijn nu ingesteld. Druk op SELECT om de nummers in willekeurige volgorde te tonen. Als het spel klaar is, hou de JACKPOT / RESET knop ingedrukt. De bingo machine is nu klaar voor de volgende ronde.

TIJDENS HET SPEL

Om op het display een nummer terug te gaan, druk 2x kort op JACKPOT / RESET. Om het spel weer te vervolgen druk op SELECT.

GARANTIE

Dit elektronisch apparaat heeft een garantietermijn van 2 jaar ingaande vanaf de factuurdatum. Reparatie of eventuele vervanging wordt kosteloos verricht.

De garantie vervalt bij schade als gevolg van verkeerd gebruik, schade ontstaan bij een ongeval of nalatigheid. Om aanspraak te maken op de garantie, stuur dan binnen de garantietermijn een e-mail naar info@bingowinkel.nl voorzien van de klachtomschrijving.